

P?yta g?ówna do HP ENVY Sleekbook 4-1110ew



P?yta g?ówna do laptopa HP ENVY Sleekbook 4-1110ew

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena

Ró?nica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto:

Cena netto po rabacie:

Cena po rabacie

Cena sprzeda?y brutto:

Cena sprzeda?y netto:

Kwota rabatu:

Kwota podatku:

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent:

Szczegóły produktu HP ENVY Sleekbook 4-1110ew .

P?yta g?ówna do laptopa to najdro?sza cz????. Wszystkie p?yty g?ówne sprzedajemy wy??cznie na zamówienie je?li nie uda si? naprawi? starej. Nie ma mo?liwo?ci zamówienia i samodzielnego montażu.

Najcz??ciej obserwowane objawy zwi?zane z uszkodzon? p?yt? g?ówn?:

- laptop nie w??cza si? / nie reaguje na w??cznik
- laptop zawiesza si?
- blue screen
- artefakty / krzaczki na ekranie
- uszkodzenia po zalaniu
- laptop uruchamia si? ale nie wy?wietla obrazu

Pami?taj naprawa p?yty g?ównej jest znacznie ta?sza niz zakup nowej
ZAPRASZAMY

Recenzje

Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.